



Heizkörper entlüften

Wenn die Heizkörper blubbern und sich nicht mehr vollständig aufheizen, ist eine Entlüftung notwendig. Diese Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Entlüften Ihres Heizkörpers.

Was Sie dazu brauchen



1. Entlüftungsschlüssel (handelsüblicher Vierkant)
2. Behälter um das Heizungswasser aufzufangen
3. Handtuch für unter den Heizkörper und das Entlüftungsventil

So entlüften Sie Ihre Heizkörper



Schritt 1: Heizkörper via Ventil ganz aufdrehen und 5 Minuten abwarten.



Schritt 2: Handtuch unter Entlüftungsventil legen.



Schritt 3: Behälter direkt unter das Entlüftungsventil halten.



Schritt 4: Entlüftungsschlüssel am Entlüftungsventil ansetzen und dann **langsam nach links drehen** bis es leicht zischt und Luft entweicht.

Schritt 5: Luft vollständig entweichen lassen bis ein gleichmässiger Wasserstrahl heraus fließt.

Schritt 6: Entlüftungsventil behutsam und **komplett zudrehen**.

Schritt 7: Nach 30 Minuten kontrollieren, dass es nirgendwo tropft.